

Trucs & Astuces – Comment personnaliser les menus PDM Pro

Résumé

Comment personnaliser les menus PDM Pro? Notre expert vous montre comment changer la personnalisation de l'affichage de la vue locale de PDM Pro.

Solutions

1. Aperçu de l'affichage standard

Lors de l'installation de la vue locale en version standard, les options d'affichage de l'explorateur ne sont pas forcément optimisées. Nous allons voir 3 options qui améliorent l'affichage.

• Option 1 : Sélection de la ligne complète

Voici un affichage standard suite à un paramétrage :



Afin d'obtenir la sélection de la ligne complète, il suffit de dérouler le menu : « Afficher/Options/Sélection de la ligne complète »

	-											
🥵 Actions 🔻 Modifier	Affic	her 🔻 O	iti s 🔻									
Nom	\checkmark	Afficher	Les fichiers			Etat	Taille	Type de fichier	CREE_L			
Barbre_soupape 2.SLDPRT						APPROUVE	115.31 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/2			
@assemblage_soupape.SLD	D Affiches las sécultats de la secharada					APPROUVE	728.1 KB	SOLIDWORKS Assembly Do	08/12/			
Suchon 1.SLDPRT		Afficher les resultats de la recherche				APPROUVE	99.58 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/			
📰 bras1_soupape 2.SLDDRW		Historiq	ue			CONCEPTION	165 KB	SOLIDWORKS Drawing Doc	19/01/			
Isoupape 2.SLDPRT	C.	Afficher le fichier				MODIFICATION	161.67 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/			
🗞 carter_soupape 2.SLDPRT	2.SLDPRT					APPROUVE	264.96 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/			
🗞 clavette 2.SLDPRT	×.	 Aperçu du lichier Aperçu de la carte 				APPROUVE	47.68 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/2			
🗞 couvercle_soupape 2.SLD	_					APPROUVE	99.26 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/			
\delta poignee 1.SLDPRT		Fractionner l'onglet Aperçu				APPROUVE	208.36 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/			
🗞 soupape_soupape 2.SLDP		Positionnement de l'aperçu				Positionnement de l'aperçu		APPROUVE	42.16 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/	
sous ensemble poignee.S		Options Propriétés			Types de tichier exclus							
📰 sous ensemble poignee.S					Sélection de ligne complète							
l					Macquer la configuration @ Vous concentrer sur la configuration active							
				Montrer le bitmap pour les fichiers SOLIDWORKS								
			Montrer l'IU complète dans l'aperçu SOLIDWORKS									
				Inclure les résultats de SOLIDWORKS Simulation dans l'archivage								
					Extraire la nomenclature masquée des fichiers SOLIDWORKS lors de l'archivage							
Reference de la contra de la contes Prévisualisation de Carte de données Version 4/4				Montrer hitman nour fichiers DWG								
						monarci stanap pour nemers						



AuteurCédric Mercier, Consultant, BU Services, VISIATIVDate31.08.2017ProduitSOLIDWORKS PDM ProfessionnalVersion-

AVANT

Actions • Modifier • Afficher •	Outils 👻				
Nom	REFERENCE	Extrait par	Etat		
\delta arbre_soupape 2.SLDPRT	AX17-003	AX17-003			
떟 assemblage_soupape.SLDASM	AX17-100		APPROUVE		
\delta bouchon 1.SLDPRT	AX17-004	AX17-004			
躍 bras1_soupape 2.SLDDRW	bras1_soupape 2	bras1_soupape 2			
\delta bras1_soupape 2.SLDPRT	AX17-005	AX17-005			
\delta carter_soupape 2.SLDPRT	AX17-006	AX17-006			
Sclavette 2.SLDPRT	AX17-007		APPROUVE		
	APRES		ABBBOLINE		

Actions • Modifier • Afficher	• Outlis •			
Nom	REFERENCE	Extrait par	Etat	
Garbre_soupape 2.SLDPRT	AX17-003		APPROUVE	
assemblage_soupape.SLDASM	AX17-100		APPROUVE	
Suchon 1.SLDPRT	AX17-004		APPROUVE	
🖫 bras1_soupape 2.SLDDRW	bras1_soupape 2		CONCEPTION	
% bras1_soupape 2.SLDPRT	AX17-005		MODIFICATION	
Scarter_soupape 2.SLDPRT	AX17-006		APPROUVE	
Sclavette 2.SLDPRT	AX17-007		APPROUVE	

• Option 2 : Onglet de prévisualisation

Lors de l'activation de l'onglet de prévisualisation, PDM Professional calculera par défaut le fichier eDrawings du document sélectionné. Attention, cela peut provoquer des lenteurs lorsque l'utilisateur parcourt les fichiers à l'aide des flèches du clavier.



Il est possible de choisir le « bitmap » Windows comme affichage par défaut. Pour cela, déroulez le menu : « *Afficher/Options/Montrer les bitmap pour les fichiers SOLIDWORKS »*



AuteurCédric Mercier, Consultant, BU Services, VISIATIVDate31.08.2017ProduitSOLIDWORKS PDM ProfessionnalVersion-

🔁 Actions 🔻 Modifier 💎 Affic	her 🔻 Outils 👻							
Nom	Attricher les fichiers		Etat	Taille	Type de fichier	CREE_		
Sarbre_soupape 2.SLDPRT	Afficher les nomenclatures		APPROUVE	115.31 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
@assemblage_soupape.SLD	Affiches les séculats de le se handes		APPROUVE	728.1 KB	SOLIDWORKS Assembly Do	08/12/		
Southern 1.SLDPRT	Afficher les résultats de la récherche		APPROUVE	99.58 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
📰 bras1_soupape 2.SLDDRW 🗟	Historique		CONCEPTION	165 KB	SOLIDWORKS Drawing Doc	19/01/		
\delta bras1_soupape 2.SLDPRT 🔒	Afficher le fichier		MODIFICATION	161.67 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
Garter_soupape 2.SLDPRT	Apercu du fichier	_	APPROUVE	264.96 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
🗞 clavette 2.SLDPRT	Aperça da nomer		APPROUVE	47.68 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
\delta couvercle_soupape 2.SLD 🔽	Aperçu de la carte		APPROUVE	99.26 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
\delta poignee 1.SLDPRT	Fractionner l'onglet Aperçu	*	APPROUVE	208.36 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
\delta soupape_soupape 2.SLDP	Positionnement de l'aperçu	•	APPROUVE	42.16 KB	SOLIDWORKS Part Document	08/12/		
Sous ensemble poignee.S	Options •		Types de fichier exclus Sélection de ligne complète					
sous ensemble poignee.S	Propriétés	✓						
	•	-	Masquer la configuration @					
		\checkmark	Vous concentrer sur la configu	wation active				
			Montrer le bitmap pour les fic	hiers SOLIDWORKS				
		V	Montrer l'IU complète dans l'a	apercu SOLIDWORK	5			
			Inclure les résultats de SOLIDV	VORKS Simulation	lans l'archivage			
			Extraire la nomenclature masquée des fichiers SOLIDWORKS lors de l'archivage					
Prévisualisation Carte de d	Jonnées (=) Version 5/5 H Nomenclature		Montrer bitmap pour fichiers l	DWG				
		-						

Prévisualisation Carte de données Corresion 5/5 I Nomenclature Contenu Provincia dans

Un simple clic de souris dans la zone d'affichage du bitmap permet de faire calculer le fichier eDrawings.



• Option 3 : Affichage de la carte de données

Lorsque vous êtes en mode Standard dans PDM Professional, l'onglet de la configuration active s'affiche par défaut dans la carte de données.

A savoir que les informations de propriétés peuvent être présentes dans l'onglet « @ » et pas dans les onglets de configuration.



 Auteur
 Cédric Mercier, Consultant, BU Services, VISIATIV

 Date
 31.08.2017

 Produit
 SOLIDWORKS PDM Professionnal

 Version

Onglet de configuration vide :

🔒 Prévisuali	sation 🔚 Carte d	le données		Nomenclature	몹 Contenu	뫕 Utilisé dans	•	
	🕓 @ 🏳 Br	as_Pleins	Défaut					
	General Comme	ntaire						
	bras1	_soup	ape 2.Si	LDPRT	Révis	ion: 02	😵 😵	SW
	Infos du docum	ent						
	Référence:							
	Description :	bras1_sou	ираре 2					
	Matière:				~			
	Masse:							

Onglet « @ » qui contient les informations :

🕞 Prévisualisation 📓 Carte de données 😑 Version 6/6 🏢 Nomenclature 🖁 Contenu 🖁 Utilisé dans

<mark>≪</mark> @ ⊨⊡ Br General Comme	as_Pleins ⊫© Défaut				
bras1	_soupape 2.SLDPRT	Révision:	02	😵 🍄	SW
Infos du docum	ent				
Référence:	AX17-005				
Description :	bras1_soupape 2				
Matière:	Alliage 1060	~			
Masse:	54.44				
			I		

Il est possible de désactiver cette option. Ceci vous permet de choisir l'onglet à afficher comme par exemple l'onglet « @ ». Pour cela, il suffit de dérouler le menu : « *Afficher/Options/Sélectionner la configuration active »*



©Visiativ 2017 – Toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation <u>www.my-cad.fr</u> - <u>www.my-cad.ch</u> – <u>www.my-cad.ma</u>



AuteurCédric Mercier, Consultant, BU Services, VISIATIVDate31.08.2017ProduitSOLIDWORKS PDM ProfessionnalVersion-

2. Réglages de la disposition d'affichage (détails, grandes icônes, etc...)

Comme dans un explorateur Windows classique, il est possible d'avoir différents affichages de type : Détails, Liste, Grands icônes, etc....

Pour l'utilisation du coffre PDM Professional, le mode d'affichage le plus adapté est « Détails ».

Ainsi, pour régler toute la vue locale sur ce mode, il est nécessaire de n'ouvrir qu'un seul explorateur et de se placer à la racine du coffre.

Utilisez ensuite les icones Windows afin de régler l'affichage sur le mode « détails » comme ci-dessous par exemple :





 Auteur
 Cédric Mercier, Consultant, BU Services, VISIATIV

 Date
 31.08.2017

 Produit
 SOLIDWORKS PDM Professionnal

 Version

Enfin, dans l'onglet « Affichage » de la boite de dialogue, cliquez sur « Appliquer aux dossiers »



Pour finir, vous pouvez fermer votre explorateur Windows. A partir de ce moment, toute la vue locale s'affichera en mode « Détails ».

Usages

Gestion des données

Activités

- Implantation/Agencement
- BE Sous-traitance
- Chaudronnerie Serrurerie
- Mécatronique Electronique
- Bijouterie Joaillerie
- Machines spéciales robotique
- Applications médicales
- Métiers du bois
- Moule Injection plastique
- Tuyauterie/Process/Usine